

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Електронні кухонні ваги KES-1RB, KES-1RL, KES-1RW

UKR / RUS

Будь ласка, уважно прочитайте і збережіть інструкцію.

«Слідкувати за здоров'ям – це просто»!

UKR**Шановний клієнте!**

Ми вдячні Вам за Ваш вибір і за довіру до продукції компанії **GRUNHELM**.
Маємо надію, що і в майбутньому Ви обиратимете техніку нашої компанії.
Ми уважно ставимося до запитів та побажань покупців. Якщо у Вас виникнуть
будь-які запитання щодо продукції **GRUNHELM**. Для повноцінного використання
цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію. Особливо зверніть
увагу на розділ «Важливі правила безпеки». Належне використання та догляд
за приладом дуже важливі як для Вашої безпеки, так і для безпеки інших людей,
що будуть використовувати виріб. Будь ласка, збережіть цю інструкцію на випадок
виникнення питань у майбутньому. Бажаємо Вам приємного використання
м'ясорубки **GRUNHELM**.

Для використання та обслуговування кухонних ваг, будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю перед початком роботи.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ваги обладнані високоточним тензо чутливим датчиком для забезпечення точності зважування.
- Вимірювання: 2г-5000г.
- Одиниця виміру: г / кг / фунт / унція.
- Функція ваги тари.
- Автоматичне відключення живлення.
- Індикатор низького заряду.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1. Вимірювання: 2г-5000г
 2. Дискретність вимірювання: 1г
 3. Батарея: 1x Cr2032
- Робоча температура 5 °C ~ 40 °C
5. Дисплей Використання: LCD дисплей

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ

- Тара / включення / вимикання: Включення живлення, виключення живлення, Тара
- Одиниця виміру: кг / г / фунт / унція

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ:

- Вийміть ваги з упаковки, відкрийте кришку відсіку, вставте батарейки в корпус батареї.
- Помістіть ваги на рівну стійку поверхню

КРОКИ ПО ЗВАЖУВАННЮ

1. Нижче індикатора зважування натисніть клавішу "TARE" для включення живлення, ваги покажуть "0" на дисплеї через 2 секунди.
2. Помістіть контейнер на ваги, дисплей покаже вагу контейнера.
3. Натисніть "TARE", ЖК-дисплей буде показувати нуль. Очиститься вага контейнера, додайте їжу в контейнер, вага нетто з'явиться на дисплеї.
4. Натисніть кнопку "UNIT" кг / г / фунт / унція для вибору одиниці вимірювання

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ:

- Коли на екрані з'явиться повідомлення "LO", це означає низький рівень батареї, будь ласка, замініть батарейки якомога швидше.
- Коли ваги перевантажені, "EEEEEE" з'явиться на дисплеї.

БАТАРЕЇ

- Використання 1xCR2032 батареї
- При заміні батареї, будь ласка, відкрийте кришку відсіку на задній панелі, вставити 1x батарею Cr2032

- Помістіть ваги на чистий і рівний стіл
- Максимальна вага вимірювання 5 кг, що не включає в себе вагу тари
- Для забезпечення довгого терміну служби батареї не зберігайте, не ставте ваги в холодні, гарячі, сирі приміщення.
- Продукт відноситься до електронних пристроїв високої точності зважування, будь ласка, не перевантажуйте ваги і не кидайте ваги інакше ваги пошкодяться.
- Якщо поверхня ваг брудна, будь ласка, очистіть ваги м'якою тканиною, не використовуйте будь-які хімічні миючі засоби і не дозволяйте воді потрапити всередину ваг.
- Пристрій призначений лише для зважування невеликих товарів в домашніх умовах, не використовуйте ваги для зважування в торгівлі.
- Якщо ваги показують результат не коректно, будь ласка, перевірте, чи встановлені батареї і контакт правильно. Замініть батареї на нові, якщо вони використовуються протягом тривалого часу, і спробуйте ще раз.

Виробник: Нінгбо Путіан Інформатіон Індастрі Ко., ЛТД. Адреса виробника: Індастрі Девелопмент Ареа, Дітанг Таун, Юяо Сіті, Жеджіанг, Китай

Імпортер: ПП «Будпостач», вул. Магнітогорська 1, оф 208, 02094, м. Київ. Тел 044-393-03-86

RUS

Уважаемый клиент!

Мы благодарны Вам за Ваш выбор и за доверие к продукции компании **GRUNHELM**. Надеемся, что и в будущем Вы будете выбирать изделия нашей компании. Мы внимательно относимся к запросам и пожеланиям покупателей. Если у Вас возникнут любые вопросы по продукции **GRUNHELM**. Для полноценного использования изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию. Особенно обратите внимание на раздел «Важные меры предосторожности». Надлежащее использование и уход за прибором очень важны, как для Вашей безопасности, так и для безопасности других людей, которые будут использовать изделие. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию на случай возникновения вопросов в будущем. Желаем Вам приятного использования мясорубки **GRUNHELM**.

Для использования и обслуживания кухонных весов, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию полностью перед началом работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Весы оборудованы высокоточным тензочувствительным датчиком для обеспечения точности взвешивания.
- Измерение: 2г-5000г
- Единица измерения: г / кг / фунт / унция
- Функция веса тары.
- Автоматическое отключение питания.
- Индикатор низкого заряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Измерение: 2г-5000г
 2. Дискретность измерения: 1г
 3. Батарея: 1x Cr2032
- Рабочая температура 5 °C ~ 40 °C
5. Дисплей Использование: LCD дисплей

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

- Тара / включения / выключения: Включение питания, выключение питания, Тара
- Единица измерения: кг / г / фунт / унция

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Выньте весы с упаковки, откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарейки в корпус батареи.
- Поместите весы на ровную устойчивую поверхность

ШАГИ ПО ВЗВЕШИВАНИЮ

1. Ниже индикатора взвешивания нажмите клавишу "TARE" для включения питания, весы покажут "0" на дисплее через 2 секунды.
2. Поместите контейнер на весы, дисплей покажет вес контейнера.
3. Нажмите клавишу "TARE", ЖК-дисплей будет показывать ноль. Очистится вес контейнера, добавьте еду в контейнер, вес нетто появится на дисплее.
4. Нажмите кнопку "UNIT" кг / г / фунт / унция для выбора единицы измерения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

- Когда на экране появится сообщение "LO", это означает низкий уровень батареи, пожалуйста, замените батарейки как можно скорее.
- Когда весы перегружены, "EEEEEE" появится на дисплее.

БАТАРЕИ

- Использование 1xCR2032 батареи
- При замене батареи, пожалуйста, откройте крышку батарейного отсека на задней панели, вставить 1x батарею CR2032

<ul style="list-style-type: none">● Поместите весы на чистую и плоский стол
<ul style="list-style-type: none">● Максимальный вес измерения 5 кг, что не включает в себя вес тары
<ul style="list-style-type: none">● Для обеспечения долгого срока службы батареи не храните, не ставьте весы в холодные, горячие, сырые помещения.
<ul style="list-style-type: none">● Продукт относится к электронным устройствам высокой точности взвешивания, пожалуйста, не перегружайте весы и не роняйте весы иначе весы повредятся.
<ul style="list-style-type: none">● Если поверхность весов грязная, пожалуйста, очистите весы мягкой тканью, не используйте любые химическое моющие средство и не позволяйте воде попасть внутрь весов.
<ul style="list-style-type: none">● Продукт предназначен лишь для взвешивания небольших товаров в домашних условиях, не используйте весы для взвешивания в торговле.
<ul style="list-style-type: none">● Если результат показывается не корректно, пожалуйста, проверьте, установлены ли батареи и контакт правильно. Замените батареи на новые, если они используются в течение длительного времени, затем повторите попытку.

Производитель: Нингбо Путиан Информатион Индастри Ко., ЛТД. **Адрес производителя:** Индастри Девелопмент Ареа, Дитанг Таун, Юяо Сити, Жеджианг, Китай

Импортер: ЧП «Будпостач», ул. Магнитогорская 1, оф 208, 02094, м. Киев. Тел 044-393-03-86